



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
<b>Art. 14632</b>		<b>Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A</b>	<b>Battery Lawnmower PowerMax 32/18V P4A</b>	<b>Tondeuse PowerMax 32/18V P4A</b>
1	14630-00.620.02	Batterieklappe	Battery cover	Couvercle de batterie
8	14630-00.620.05	Luffilter	Air filter	Filtre à air
12	14630-00.620.08	Sicherheitsschlüssel	Security key	Clef de sécurité
14	14630-00.620.09	Klemme	Clamp	Borne
15	14630-00.621.02	Schalter	Switch	Interrupteur
16	14632-00.621.00	Elektronik, kpl.	Electronic circuit, cpl.	Électronique, cpl.
17	14630-00.621.04	Batteriehalter rechts	Battery holder right	Support de batterie droite
18	14630-00.621.05	Feder	Spring	Ressort
19	14630-00.621.03	Batteriehalter links	Battery holder left	Support de batterie gauche
21	14632-00.600.02	Motor	Motor	Moteur
22	14638-00.600.20	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
23	14638-00.600.15	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
24	14632-00.600.07	Stab Höhenverstellung vorne	Rod height adjustment front	Barre réglage d'hauteur avant
25	14632-00.600.10	Feder	Spring	Ressort
27	14632-00.600.08	Stab Höhenverstellung hinten	Rod height adjustment rear	Barre réglage d'hauteur arrière
28	14638-00.600.19	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
29	14638-00.600.17	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
30	14638-00.600.14	Feder	Spring	Ressort
31	14632-00.901.00	Knopf Höhenverstellung	Button height adjustment	Bouton réglage d'hauteur
32	14632-00.610.02	Knopf	Button	Bouton
33	14632-00.610.03	Feder	Spring	Ressort
35	14632-00.610.05	Drücker	Trigger	Gâchette
38	14632-00.610.06	Schalter	Switch	Interrupteur
39	14632-00.610.07	Klemme	Clamp	Borne
41	14632-00.610.08	Kabel	Wire	Câble
42	14632-00.610.09	Holm Oberteil	Upper handle bar	Guidon partie supérieure
43	14630-00.600.18	Kabelführung	Cable clip	Guide-câble
44	5031-00.600.45	Flügelmutter kpl.	Wing nut assy.	Écrou à oreilles assy.
45	5031-00.600.64	Scheibe	Disc	Disque
46	5031-00.600.65	Schraube	Screw	Vis
47	14632-00.600.16	Holm Unterteil	Lower handle bar	Guidon partie inférieure
48	14632-00.600.17	Flügelmutter mit Schraube	Wing nut kit	Écrou à oreilles avec vis
49	14632-00.600.11	Mutter	Nut	Écrou
51	14630-00.600.12	Schenkelfeder	Elbow spring	Ressort à branches
53	14632-00.600.12	Heckklappe	Safety flap	Hayon
54	14632-00.600.03	Abdeckung	Cover	Couvercle
55	14630-00.600.19	Scheibe Starlock	Washer Starlock	Fixage pour clip
56	14638-00.600.11	Radkappe	Wheel cover	Enjoliveur de roue
57	14632-00.600.19	Rad	Wheel	Roue
63	14630-00.600.05	Messerhalter	Blade holder	Support de lame
64	4121-00.701.00	Ersatzmesser (Art. 4121-20)	Blade (Art. 4121-20)	Lame (Réf. 4121-20)
65	14630-00.600.07	Messerschraube	Blade screw	Blade vis
66	5031-00.600.13	Tragegriff	Carrying handle	Poignée de transport
67	14638-00.600.34	Klappe	Flap	Clapet
68	14632-00.600.13	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
69	14632-00.600.14	Grasfangkorb Unterteil	Grass catcher bottom part	Sac de ramassage partie inférieure
70	14632-00.600.15	Zunge	Slide lock	Disque d'arrêt
71	14632-00.600.24	Filter	Filter	Filtre
72	14632-00.610.00	Schalter kpl. EU	Switchbox kpl. EU	Interrupteur, cpl. EU
73	14905-00.600.00	Batterie PBA 18V/72 P4A (Art. 14905-20)	Battery PBA 18V/72 P4A (Art. 14905-20)	Batterie PBA 18V/72 P4A (Réf. 14905-20)
74	14901-00.600.00	Schnell-Ladegerät AL 1830 CV P4A (Art. 14901-20)	Quick charger AL 1830 CV P4A (Art. 14901-20)	Rapide chargeur AL 1830 CV P4A (Réf. 14901-20)
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!