



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 14633		Elektro-Rasenmäher PowerMax 32/1200 G2	Electric Lawnmower PowerMax 32/1200 G2	Tondeuse électrique PowerMax 32/1200 G2
6	14630-00.620.05	Luftfilter	Air filter	Filtre à air
10	14638-00.600.17	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
13	14633-00.640.00	Motor, kpl.	Motor, kpl.	Moteur, cpl.
14	14637-00.640.09	Motorlager	Motor bearing	Palier moteur
15	14638-00.600.20	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
16	14638-00.600.15	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
17	14632-00.600.07	Stab Höhenverstellung vorne	Rod height adjustment front	Barre réglage d'hauteur avant
18	14632-00.600.10	Feder	Spring	Ressort
20	14632-00.600.08	Stab Höhenverstellung hinten	Rod height adjustment rear	Barre réglage d'hauteur arrière
21	14638-00.600.19	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
22	14638-00.600.14	Feder	Spring	Ressort
23	14632-00.901.00	Knopf Höhenverstellung	Button height adjustment	Bouton réglage d'hauteur
24	14632-00.610.02	Knopf	Button	Bouton
25	14632-00.610.03	Feder	Spring	Ressort
27	14632-00.610.05	Drücker	Trigger	Gâchette
28	14633-00.610.03	Schalter	Switch	Interrupteur
29	14633-00.610.04	Stecker	Plug	Fiche
30	14633-00.610.05	Klammer	Clamp	Clip de fixation
32	14633-00.610.06	Kabel	Wire	Câble
33	14632-00.610.09	Holm Oberteil	Upper handle bar	Guidon partie supérieure
34	14630-00.600.18	Kabelführung	Cable clip	Guide-câble
35	5031-00.600.45	Flügelmutter kpl.	Wing nut assy.	Écrou à oreilles assy.
36	14632-00.600.17	Flügelmutter mit Schraube	Wing nut kit	Écrou à oreilles avec vis
37	5031-00.600.64	Scheibe	Disc	Disque
38	5031-00.600.65	Schraube	Screw	Vis
39	14632-00.600.16	Holm Unterteil	Lower handle bar	Guidon partie inférieure
40	14632-00.600.24	Filter	Filter	Filtre
41	14632-00.600.11	Mutter	Nut	Écrou
43	14630-00.600.12	Schenkelfeder	Elbow spring	Ressort à branches
45	14632-00.600.12	Heckklappe	Safety flap	Hayon
46	14632-00.600.03	Abdeckung	Cover	Couvercle
47	14630-00.600.19	Scheibe Starlock	Washer Starlock	Fixage pour clip
48	5031-00.600.06	Rad	Wheel	Roue
54	14630-00.600.05	Messerhalter	Blade holder	Support de lame
55	4121-00.701.00	Ersatzmesser (Art. 4121-20)	Blade (Art. 4121-20)	Lame (Réf. 4121-20)
56	14630-00.600.07	Messerschraube	Blade screw	Blade vis
57	5031-00.600.13	Tragegriff	Carrying handle	Poignée de transport
58	14638-00.600.34	Klappe	Flap	Clapet
59	14632-00.600.13	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
60	14632-00.600.14	Grasfangkorb Unterteil	Grass catcher bottom part	Sac de ramassage partie inférieure
61	14632-00.600.15	Zunge	Slide lock	Disque d'arrêt
62	14633-00.610.00	Schalter kpl. EU	Switchbox kpl. EU	Interrupteur, cpl. EU
62	14633-22.610.00	Schalter kpl. CH	Switchbox kpl. CH	Interrupteur, cpl. CH
62	14633-28.610.00	Schalter kpl. UK	Switchbox kpl. UK	Interrupteur, cpl. UK
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!

Achtung!!
Attention!!
Attention!!

Die Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.
The repair of electrical products must only be carried out by a qualified electrician in accordance with legal regulations.
La réparation des produits électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié conformément aux dispositions légales.