

Nr. Onderdelenlijst	ref	Omschrijving	St./TK
1	ATZR050	Lager 6000-2rs	4
2	ATZR041	Tandwiel	4
3	ATZR070	Lager 608 2rs	5
4	ATZR080	Lager 61805-2rs	1
5	ATZR150	Stalen afdekplaat	2
6	ATFU013	Aluminium bevestigingsbus	1
7	ATZR130	Inbusboutje M 5x12 - 16N	4
8	ATZR160	Inbusboutje M4x8	8
9	ATZR120	Inbusboutje M4x14	11
10	ATZR504	Onderste aluminium huis	1
11	ATZR505	Bovenste aluminium huis	1
12	ATZR170	Revet M5 x 20	4
13	ATZR191	Borgveer JV38	1
14	ATZR501	Veertand Rechts	8
15	ATZR503	Boutje t.b.v. veertand	16
16	ATZR500	Veertandhouder	4
17	ATZR502	Veertand Links	8
18	ATZR091	Aandrijfbus met tandwiel	1
19	ATZR201	Borgveer AK22	1
20	ATZR065	Borgveerrevet	4

1	ATRG076	Borgmoer M6	4
2	ATRG073	Bevestigingsbeugel Kap	1
3	ATZR240	Dubbel draadeind (kap bevestiging)	2
4	ATRG081	Beschermkap	1
5	ATZR505	Bovenste aluminium huis	1
6	ATZR210	Bevestigingsarm	2
7	ATZR120	Inbusboutje M4x14	2
8	ATZR215	Rubbere dempers	4
9	ATZR231	Demperhouder M4	2
10	ATZR221	Demperhouder M6	2
11	ATRG072	Rubbere opvulbussen	1
	ATZR250	Inbussleutel	1
	ATSP023	Sleutel	1
	ATFU012	Opvulringen	1
	ATFU011	Pin	1

