

Art. 12002		Astschere EasyCut 500 B	Loppers EasyCut 500 B	Coupe-branches EasyCut 500 B
Art. 12003		Astschere EasyCut 680 B	Loppers EasyCut 680 B	Coupe-branches EasyCut 680 B
Art. 12005		Astschere TeleCut 520-670 B	Loppers TeleCut 520-670 B	Coupe-branches TeleCut 520-670 B
Art. 12009		Astschere TeleCut 650-900 B	Loppers TeleCut 650-900 B	Coupe-branches TeleCut 650-900 B
	12003-00.600.31	Schraube	Screw	Vis
	12003-00.600.41	Sechskantmutter mit Flansch	Hexagonal nut with flange	Écrou hexagonal avec flasque
Art. 12004		Astschere EasyCut 680 A	Loppers EasyCut 680 A	Coupe-branches EasyCut 680 A
	12004-00.600.06	Amboss	Anvil	Enclume
		Alle anderen Teile wie bei Art. 12002	All other spare parts see art. 12002	Pour toutes les autres pièces, voir réf. 12002
Art. 12006		Astschere EnergyCut 600 B	Loppers EnergyCut 600 B	Coupe-branches EnergyCut 600 B
Art. 12007		Astschere EnergyCut 750 B	Loppers EnergyCut 750 B	Coupe-branches EnergyCut 750 B
	12006-00.600.11	Obermesser	Top blade	Lame supérieure
		Alle anderen Teile wie bei Art. 12002	All other spare parts see art. 12002	Pour toutes les autres pièces, voir réf. 12002
Art. 12008		Astschere EnergyCut 750 A	Loppers EnergyCut 750 A	Coupe-branches EnergyCut 750 A
	12008-00.600.01	Messer	Blade	Lame
	12008-00.600.06	Amboss	Anvil	Enclume
		Alle anderen Teile wie bei Art. 12002	All other spare parts see art. 12002	Pour toutes les autres pièces, voir réf. 12002