



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 14630		Akku-Rasenmäher PowerMax 30/18V P4A	Battery Lawnmower PowerMax 30/18V P4A	Tondeuse PowerMax 30/18V P4A
1	14630-00.620.02	Batterieklappe	Battery cover	Couvercle de batterie
5	14630-00.611.02	Knopf	Button	Bouton
6	14630-00.611.03	Feder	Spring	Ressort
9	14630-00.611.08	Schalter	Switch	Interrupteur
10	14630-00.611.07	Feder	Spring	Ressort
11	14630-00.611.06	Hebel	Lever	Levier
16	14630-00.600.18	Kabelführung	Cable clip	Guide-câble
18	5031-00.600.65	Schraube	Screw	Vis
19	5031-00.600.64	Scheibe	Disc	Disque
20	5031-00.600.45	Flügelmutter kpl.	Wing nut assy.	Écrou à oreilles assy.
21	5031-00.600.13	Tragegriff	Carrying handle	Poignée de transport
22	14630-00.600.14	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
23	14630-00.600.15	Grasfangkorb Unterteil	Grass catcher bottom part	Sac de ramassage partie inférieure
27	14630-00.600.10	Heckklappe	Safety flap	Hayon
28	14630-00.600.04	Abdeckung	Cover	Couvercle
29	14630-00.620.05	Luftfilter	Air filter	Filtre à air
32	14630-00.620.08	Sicherheitsschlüssel	Security key	Clef de sécurité
34	14630-00.620.09	Klemme	Clamp	Borne
35	14630-00.621.02	Schalter	Switch	Interrupteur
38	14630-00.621.00	Elektronik, kpl.	Electronic circuit, cpl.	Électronique, cpl.
41	14630-00.600.02	Motor	Motor	Moteur
43	14630-00.600.19	Scheibe Starlock	Washer Starlock	Fixage pour clip
44	5031-00.600.06	Rad	Wheel	Roue
45	14630-00.600.12	Schenkelfeder	Elbow spring	Ressort à branches
46	5031-00.600.56	Feder	Spring	Ressort
50	14630-00.600.05	Messerhalter	Blade holder	Support de lame
51	4120-00.701.00	Ersatzmesser (Art. 4120-20)	Blade (Art. 4120-20)	Lame (Réf. 4120-20)
52	14630-00.600.07	Messerschraube	Blade screw	Blade vis
55	14905-00.600.00	Batterie PBA 18V/72 P4A (Art. 14905-20)	Batterie PBA 18V/72 P4A (Art. 14905-20)	Batterie PBA 18V/72 P4A (Réf. 14905-20)
56	14900-00.600.00	Ladegerät AL 1810 CV P4A (Art. 14900-20)	Charger AL 1810 CV P4A (Art. 14900-20)	Chargeur AL 1810 CV P4A (Réf. 14900-20)
57	14630-00.611.00	Schalter kpl.	Switch cpl.	Interrupteur cpl.
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!