



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 14637		Elektro-Rasenmäher PowerMax 37/1800 G2	Electric Lawnmower PowerMax 37/1800 G2	Tondeuse électrique PowerMax 37/1800 G2
13	14637-00.610.01	Abdeckung	Cover	Couvercle
14	14637-00.610.04	Halteplatte rechts	Holder plate right	Plaque de retenue droite
15	14638-00.610.03	Halter	Holder	Support
16	14637-00.610.03	Halteplatte links	Holder plate left	Plaque de retenue gauche
18	14638-00.610.05	Bügel	Hoop	Pièce recourbée en arc
19	14638-00.610.06	Schraube	Screw	Vis
21	14638-00.610.07	Überwurfmutter	Union nut	Écrou-raccord
33	14637-00.901.00	Knopf Höhenverstellung	Button height adjustment	Bouton réglage d'hauteur
36	14630-00.620.05	Luffilter	Air filter	Filtre à air
38	14637-00.640.00	Motor, kpl.	Motor, kpl.	Moteur, cpl.
41	14638-00.600.27	Pin	Pin	Pin
42	14638-00.600.25	Hebel	Lever	Levier
43	14638-00.600.26	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée
44	14638-00.600.35	Schraube	Screw	Vis
45	14638-00.600.29	Mutter	Nut	Écrou
46	14638-00.600.23	Holmaufnahme links	Handle bar admission left	Admission de guidon droite
47	14638-00.600.24	Feder	Spring	Ressort
48	14638-00.600.22	Holmaufnahme rechts	Handle bar admission right	Admission de guidon gauche
51	14638-00.600.17	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
52	14638-00.600.21	Feder Höhenverstellung	Spring Height Adjust	Ressort réglage d'hauteur
53	14638-00.600.16	Stange Höhenverstellung	Rod height adjustment	Barre réglage d'hauteur
54	14638-00.600.40	Filter	Filter	Filtre
55	14638-00.600.15	Halter Höhenverstellung	Holder height adjustment	Support réglage d'hauteur
56	14638-00.600.14	Feder	Spring	Ressort
58	14638-00.600.28	Mutter	Nut	Écrou
61	14630-00.600.12	Schenkelfeder	Elbow spring	Ressort à branches
62	14638-00.600.30	Heckklappe	Safety flap	Hayon
63	14638-00.600.13	Scheibe Starlock	Washer Starlock	Fixage pour clip
64	14638-00.600.12	Radkappe hinten	Wheel cover, back	Enjoliveur de roue arrière
65	14638-00.600.10	Rad hinten	Wheel back	Roue arrière
66	14638-00.600.11	Radkappe vorne	Wheel cover, front	Enjoliveur de roue avant
67	14638-00.600.09	Rad vorne	Wheel front	Roue avant
71	14638-00.600.19	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
72	14638-00.600.20	Pin Höheneinstellung	Pin height adjustment	Pin réglage d'hauteur
74	14638-00.600.04	Messerhalter	Blade holder	Support de lame
75	4103-00.701.00	Ersatzmesser (Art. 4103-20)	Blade (Art. 4103-20)	Lame (Réf. 4103-20)
76	14630-00.600.07	Messerschraube	Blade screw	Blade vis
77	14638-00.600.39	Filter	Filter	Filtre
79	14638-00.600.32	Rahmen	Frame	Châssis
80	14638-00.600.38	Scheibe	Disc	Disque
81	14638-00.600.42	Schraube	Screw	Vis
82	14638-00.600.37	Zunge	Slide lock	Disque d'arrêt
83	5031-00.600.13	Tragegriff	Carrying handle	Poignée de transport
84	14638-00.600.34	Klappe	Flap	Clapet
85	14638-00.600.31	Grasfangkorb Oberteil	Grass catcher top part	Sac de ramassage partie supérieure
86	14638-00.600.33	Grasfangkorb Unterteil	Grass catcher bottom part	Sac de ramassage partie inférieure
87	14637-00.611.00	Schalter kpl. EU	Switchbox kpl. EU	Interrupteur, cpl. EU
87	14637-22.611.00	Schalter kpl. CH	Switchbox kpl. CH	Interrupteur, cpl. CH
87	14637-28.611.00	Schalter kpl. UK	Switchbox kpl. UK	Interrupteur, cpl. UK
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!

Achtung!!
Attention!!
Attention!!

Die Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.
The repair of electrical products must only be carried out by a qualified electrician in accordance with legal regulations.
La réparation des produits électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié conformément aux dispositions légales.