

Ik heb een storing aan mijn accu trimmer

## **Flymo Sabre trim werkt niet** (geen enkele reactie)

- Accu is mogelijk niet goed opgeladen.
  - o Controleer of de kabel tussen de 2 accu's in het tasje gemonteerd is.
    - Indien nodig monteren.
- Mogelijk is de zekering defect van de accu.
  - o Controleer deze.
    - Indien nodig vervang de zekering.
- Mogelijk is de steel niet volledig in de Trimkop bevestigd.
  - o Controleer dit door de steel opnieuw aan de Trimkop te monteren en te vergrendelen d.m.v. de grijze borgknop te borgen.

## **Flymo Sabre trim, Lampje van accu brandt, maar accu wordt toch niet geladen**

- o Controleer of de kabel tussen de 2 accu's in het tasje gemonteerd is.
  - Indien nodig kabel vast maken.

## **Maaidraad verlengd steeds automatisch**

- Het maaidraad wordt altijd verlengd zo
- dra de trimmer wordt aangezet.
  - o Bij korte stukken om te maaien, houdt u de aan/uit schakelaar geactiveerd. Zorg ervoor dat u niet telkens de trimmer uit laat gaan en weer opnieuw aanzet.

## **Maaidraad breekt spontaan af**

- Bij machines welke langere tijd (circa een half jaar) hebben stilgelegen kan het voorkomen dat het maaidraad broos is geworden door uitdroging. Hierdoor zal het sneller afbreken.
  - o Een mogelijke oplossing is om de spoel met maaidraad 1 a 2 dagen in het water te leggen. Het maaidraad zal vocht opnemen en weer taai en soepel worden.  
Mocht dit niet het gewenste resultaat geven dan dient u een nieuwe draadspoel te monteren.
- Controleer of het "oogje" waardoor het draad naar buiten komt niet beschadigd is.
  - o Indien deze beschadigd is spoel houder vervangen.
    - Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-bepalingen van de fabrikant (schade)

Mocht uw machine, na deze punten gecontroleerd te hebben, het toch nog niet doen, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw leverancier.

**KEES VAN DER SPEK**  
TUINMACHINES ★ STOLWIJK