

Ik heb een storing aan mijn elektrische verticuteermachine

**Machine werkt niet (geen enkele reactie)**

- In het verlengsnoer is mogelijk een onderbreking / breuk of de stekkers zijn beschadigd.
  - Vervang het verlengsnoer door een ander en probeer het opnieuw.
- Mogelijk is er geen spanning op het stopcontact.
  - Controleer of er daadwerkelijk spanning op het stopcontact aanwezig is of probeer een ander stopcontact.
- De 220 Volt aansluiting van de machine is beschadigd door dat het verlengsnoer dit heeft beschadigd.
  - Controleer de aansluiting op beschadigingen
  - Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-bepalingen van de fabrikant (schade)

**Machine werkt niet**

KEES VAN DER SPEK  
TUINMACHINES ★ STOLWIJK

- Er zijn een of meerdere veiligheden in blokkering.
  - Bij vrijwel alle typen dient de vangzak/bak gemonteerd te zijn alvorens men de machine kan gebruiken. Dit om te voorkomen dat u zich aan de draaiende delen van de machine kunt verwonden.
  - Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en controleer of de veiligheden van vangzak/bak e.d. in werking zijn.

Mocht uw machine na deze punten gecontroleerd te hebben het toch nog niet doen, verzoeken wij om contact op te nemen met uw leverancier.